

# Ionizačná kanvica AOK 109

## NÁVOD NA POUŽITIE

**Ionizačná kanvica AOK 109** je praktickým zariadením, ktoré prostredníctvom výmenného filtra premieňa bežnú vodu na alkalickú vodu prospešnú pre naše zdravie. Ionizačnú kanvicu môžete používať v domácnosti na produkciu alkalické vody vhodnej na pitie i varenie, zlepši chuť vašej kávy aj čajov a pomôže vám v boji s ochoreniami súvisiacimi so znečistením pitnej vody. Umiestnite ju na kuchynský pult a pripravte si zdravú kvalitnú pitnú vodu kedykoľvek. Ionizačná kanvica AOK 109 obsahuje minerálny filter s aktívnym uhlíkom, ktorý zachytáva všetky nečistoty a škodliviny (chlór, ťažké kovy a ďalšie kontaminanty) nachádzajúce sa vo vode a zabezpečuje ionizáciu vody.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM IONIZAČNEJ KANVICE:

1. Vyberte filter z obalu.
2. Ponorte nový filter na 15 minút do studenej vody.
3. Filter opatrne naskrutkujte zo spodnej časti zásobníka do závitu.
4. Naplňte zásobník studenou vodou a počkajte, pokiaľ nebude voda prefiltrovaná do kanvice. Vylejte (čiernu) prefiltrovanú vodu a tento proces zopakujte dvakrát pre vypláchnutie voľných častíc aktívneho uhlia.
5. Nastavte indikátor použiteľnosti filtra podľa návodu nižšie.



### VÝMENA FILTRA:

Filter v ionizačnej kanvici **AOK 109** má životnosť cca. 300 litrov vody.

Indikátor odpočítava 60 dní používania zariadenia. Každých 15 dní z displeja zmizne jedna čiarka, po 60 dňoch nezostane na displeji ani jedna a na potrebnú výmenu filtra vás upozorní aj blikajúce číslo 0. Pre optimálne fungovanie a filtráciu odporúčame výmenu filtra každé 2 až 3 mesiace.

1. Odstráňte z kanvice starý filter.
2. Vložte do zásobníka nový filter (podľa návodu vyššie).
3. Zresetujte indikátor (podľa návodu nižšie).

### ĎALŠIE INFORMÁCIE:

1. Pri používaní by mala byť kanvica uzatvorená vekom.
2. Náhradný filter odložte v originálnom balení na chladné a suché miesto.
3. **Neumiestňujte filter priamo pod tečúcu vodu.** Vždy používajte na filtráciu studenú vodu.
4. Po určitom čase môže voda vyzeráť zakalene, čo je spôsobené uvoľnenými častočkami minerálnej zmesi, ktorá sa usádza na dne kanvice. Stačí kanvicu (nie filter!) umyť s jemným mydlom (príp. pri silnejšom povlaku s octom, citrónom) a opäť ju môžete používať.
5. Vyvarujte sa dehydratácii filtra tak, že ho zaplavíte vodou až po okraj každý večer pred spaním.
6. Nenechávajte filter na priamom slnečnom žiarení alebo v extrémne horúcich podmienkach na dlhý čas.
7. Keď kanvicu nepoužívate, odložte ju na chladnom suchom mieste. Odnímateľný filter je náhradnou súčasťou a musí byť uložený samostatne. Filter najprv vysušte na slnečnom svetle (nie na priamom slnečnom žiarení), následne ho skladujte v chladničke.

**Poznámka: Nikdy nepoužívajte horúcu vodu.** Naplňte džbán nalievaním vody na plochu zásobníka, nie na vrch filtra. Voda sa filtruje veľmi pomaly. To je normálne, pretože to je to, čo je na filtri jedinečné: pomaly obnovuje minerály vo vode a zvyšuje pH vody. **Vodu po dokončení filtrácie začnite piť po 3-5 minútach.**

## NASTAVENIE INDIKÁTORA:

1. Stačte a podržte tlačidlo, kým sa nezobrazia na displeji symboly.
2. Pri inštalácii nového filtra by mal byť indikátor tiež zresetovaný podržaním tlačidla po dobu 15 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí hodnota "60 dní".
3. Na deaktiváciu displeja opäť podržte tlačidlo na niekoľko sekúnd. Po deaktivácii nie sú na displeji zobrazené symboly.

### Pred nastavením časovača:

Digitálny časovač nie je spustený a na displeji nie sú vyobrazené žiadne slová:



### Ako nastaviť časovač pri prvom použití:

Stlačte a podržte tlačidlo "SET", kým sa na displeji neobjavia symboly (asi na 3 sekundy). Pustite tlačidlo - časovač je pripravený na použitie, na displeji sa zobrazí "60 Days":



### Ako nastaviť časovač po výmene nového filtra:

Pri inštalácii nového filtra by ste mali tiež vynulovať časovač. Podržte tlačidlo "SET" na aspoň 7-8 sekúnd, kým sa na displeji neobjaví číslo "88":



Následne pustite tlačidlo, displej sa 2-3 krát rozsvieti a opäť sa zobrazí "60 Days". Časovač je pripravený na použitie:



### Ako vypnúť časovač:

Podržte tlačidlo "SET" na 3-4 sekundy, potom pustite. Žiadne ďalšie symboly by sa na displeji nemali zobrazovať, časovač je vypnutý:

